

# 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みの上  
正しくご使用ください。

## LEDシーリングライト 品番 CE-17 NA

再生紙を使用  
しています。

PRINTED WITH  
SOY INK  
環境に配慮した大豆インキを  
使用しています。

1-992113/A


Slimac

本製品（付属品を含む）は日本国内専用器具です

このたびは弊社の照明器具をお買い上げいただき、まことに有難う  
ございます。裏面の『安全上の注意』は、よくお読みください。  
この取扱説明書は、ご覧になった後も大切に保存してください。

### ●各部の名称

木枠は、天然素材を使用しており1点1点木目模様が異なり、製造直後より色・風合いなどの変化がはじまり商品の保管期間・保存状況・環境に影響されます。そのため、カタログ掲載写真や展示品とは購入商品の色・風合い等が異なりますのでご了承下さい。



光源	LED×1
消費電力	7W
全光束	530ルーメン


### ●器具の取付方法



調光器（ライトコントロール）との併用は出来ません。チラつきや立ち消え等の点灯不良や調光器、照明器具の故障の原因になります。

#### 1 天井の配線器具を確認する。


適合配線器具




**注意** 適合する配線器具をご確認ください。付いていない場合は、工事店・電気店に依頼して取り付けください。

**注意** 器具を取付ける際は、壁スイッチ等で電源を切ってから行ってください。

#### 2 本体に木枠を取付ける。




取付ピンが下になるように本体に取付けてください。



取付ピン（3箇所）

#### 3 配線器具に取付ける。




つける場合



時計周りにまわす

はずす場合



反時計周りにまわす



点灯時は、必ず物から15cm以上はなしてご使用ください。

注意

《ご注意ください》

- 表示された電源電圧（AC100V）、周波数（50/60Hz）以外で使用しないでください。
- 本製品をご使用中、ラジオ等の音響機器への雑音や他の家電製品の赤外線リモコンが作動しない場合がごくまれにあります。この場合はトラブルが発生しなくなる距離まで離してご使用ください。
- 調光機能のついたコンセント器具では絶対に使用しないでください。（破損や発煙の原因となります。）

〈アフターサービスのお問い合わせは〉  
器具本体の器具銘板で品番を確認の上、お買い上げいただきました  
販売店・工事店、もしくは右記のメーカーまでご連絡ください。

スリマック株式会社  
www.slimac.co.jp

〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830  
TEL 04-7191-5088 / FAX 04-7191-7774  
※製品改良の為、予告なく変更することがあります。